

Bodenpflege- und Reinigungsanleitung Kunstharzbo- denbeläge mit eingestreuten Chips und homogener Oberfläche!

Pflegen Sie Ihren neuen Bodenbelag von Anfang an richtig und vermeiden Sie in allen Fällen, den Einsatz von stark alkalischen, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Produkten!

Hier einige grundlegende und praktische Tip's!

Bauschluss oder Erstreinigung

Neu verlegte oder neu eingebrachte Bodenbeläge gleich welcher Art, müssen vor dem ersten Gebrauch immer durch eine sog. Bauschluss oder Erstreinigung gereinigt und anschliessend mit einer Ersteinpflege versehen werden.
Dies erleichtert nachfolgende Reinigungs- und Pflegearbeiten wesentlich.

Produkte: Cleanway Primus Bauschlussreiniger zur Entfernung von Ausscheidungen, Trennmitteln und chemischen Rückständen, pH-Wert max. 9,0 keine Lösungsmittelzusätze!

Ersteinpflege

Nach erfolgter Bauschluss- oder Erstreinigung den gereinigten Bodenbelag mit klarem Wasser neutralisieren/spülen und anschliessend einpflegen.

Produkte: Cleanway Protec oder Cleanway Delta Pflegeprodukte ohne Wachs- oder Glanzmittelzusätze, kein Schichtenaufbau.

Reinigungsintervalle

Reinigungsintervalle sind immer von der jeweiligen Auslastung und Art der Benutzung abhängig. Eine 14-tägige Unterhaltsreinigung ist bei normaler Benutzung und Auslastung aber sicher angebracht.

Trockenreinigung manuell

Am einfachsten ist hier die Reinigung mit einem auf die Bodenfläche abgestimmten Flaumergerät und einem staubbindenden Produkt oder einem Feuchtwischgerät unter Verwendung von Feuchtwisch-Einwegtüchern.

Produkte: Cleanway Pronet Staubbindemittel

Trockenreinigung maschinell

Bei freistehenden Bodenflächen ist der Einsatz einer Staubsaug-, Kehr- oder Wischmaschine problemlos. Verwenden Sie keine Bürsten mit Stahl- oder Drahteinlagen.

Nasswischgeräte

Hierzu eignen sich am besten sog. „Breitmop-Systeme“ in Verbindung mit einem Nasswisch-Fahreimer und einer Mop-Presse.

Unterhaltsreinigung

Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte mit Wachs- und Glanzmittelzusätzen, dies führt unweigerlich zu einer Schlierenbildung und einem „speckigen“ Aussehen. Ideal sind moderne sog. „selbstregenerierende“ Produkte ohne Schichtenaufbau.

Produkte: Verwaltungs- und Büro-Bereiche: Cleanway Protec
Industrie und Gewerbe
Cleanway Protec, Cleanway Delta, Verdura
Lebensmittelverarbeitende und Gastro-Bereiche
Cleanway Concept, Cleanway Bistretto, Cleanway Brinox

Grundreinigung Intensivreinigung

Zur Grund- und Zwischenreinigung verwenden Sie bitte nur spezielle Grundreiniger mit einem pH-Wert von max. 10,0 ohne Lösungsmittelzusätze.

Produkte: Verwaltungs- und Büro-Bereiche:
Cleanway Primus, Cleanway Driver, Cleanway Multicleaner
Industrie und Gewerbe
Cleanway Primus, Cleanway Dynam, Cleanway Dynam Plus
Lebensmittelverarbeitende und Gastro-Bereiche
Cleanway Primus, Cleanway Brinox, Cleanway Marny

Sohlenabrieb, Haftspuren, Jod-, Teer- oder Rostflecken

Solche Verunreinigungen können sehr einfach und manuell mittels einem spezielle Reinigungsprodukt entfernt werden. Produkt auf Lappen geben und Verunreinigung damit abwischen. Bei starker Verunreinigung, Produkt direkt aufsprühen, kurz einwirken lassen und sauber nachtrocknen.

Produkte: Cleanway Sohlex für Sohlenabrieb, Gummi, Haftharz & Teer und Cleanway Boroxit für Rostflecken

Nassreinigungsvorgang manuell

Bodenbelag mit dem Nasswisch-System, in überlappenden „Achterbahnen“ einlegen/ reinigen und sauber nachwischen.

Nassreinigung maschinell

Hier ist der Einsatz von Einscheibenmaschinen oder Scheuersaugmaschinen/-Automaten problemlos. Scheuersaugmaschinen mit sogenannten Selfdrive/Bürstenvorzug-Antriebssystem sind nicht geeignet! Als Arbeitsmittel verwenden Sie ausschliesslich Scheuerabrasive/Pad's, rot, resp. blau, jedoch niemals Nylon- oder PPN-Bürsten!

Reinigung in Nasszellen- und Toilettenbereichen

Grundsätzlich werden heute immer noch zu starke WC- und Sanitärreiniger eingesetzt. Sanitärreiniger eingesetzt. Dies ist unnötig, belastet die Umwelt und schadet auch den sanitären Anlagen und Einrichtungen.

Bezüglich des Bodenbelages können stark ätzende Sanitärreiniger zu einer Verätzung des Systemsiegels führen oder gar zu einer Oberflächenverätzung des Bodenbelages.

Unser Tip: Verwenden Sie umweltfreundliche und moderne Sanitärraumhygienereiniger. Kalkentferner nur noch da, wo unbedingt notwendig.

Produkte: Cleanway Indra, Cleanway Sanocid

Einsatz von Hoch-Druckreiniger

Der Einsatz von Hochdruckreinigern und -Aggregaten ist unter Berücksichtigung der Arbeitsweise im allgemeinen problemlos. Achten Sie jedoch beim Einsatz von Hochdruckreinigern darauf, dass diese druckeinstellbar in Bezug auf die Ausgangsleistung sind und genügend Abstand zur Bodenfläche eingehalten wird!

Verwenden Sie niemals sog. Dreckfräser oder Turbodüsen, diese führen unweigerlich zu einer Verletzung des Systemsiegels oder gar der Bodenoberfläche!

Pflegeversiegelungen

Polyurethan-Beläge sind durch den Hersteller bereits mit einer hochqualitativen Versiegelung versehen. Ist der Einsatz einer Pflegebeschichtung erwünscht, empfiehlt sich eine Polymer-Dispersion mit rutschhemmender Eigenschaft!

Produkte: Cleanway Trend, Cleanway Polymatt, Cleanway Urbanit

Wichtige Hinweise:

Alle hier aufgeführten Produkte-, Geräte- oder Maschinenempfehlungen, basieren auf langjährigen Erfahrungswerten in Schulen, Verwaltungen, medizinischen und klinischen Bereichen, Gewerbe und öffentlichen Anlagen.

Diese Angaben können jedoch sehr objekt- und kundenspezifisch sein!

Fragen Sie vor dem Einkauf einer Reinigungsausrüstung oder einer Applikation unsere Beratungsstelle.

Kostenlose Info Hot – Line
Telefon 079 - 439 21 45 Hr. G. Tellenbach

Beratung vor Ort!
E-Mail : cleanway@bluewin.ch / Internet: www.cleanway.ch

Für unsachgemäße Anwendungen der Produkte, Hinweise auf Einsatzgeräten oder Maschinen und daraus evt. resultierenden Schäden, wird hiermit jegliche Haftung ausgeschlossen!