



Reinigungs- und Pflegeanleitung - zementöse Beläge

Bodenbeläge

Pflegen Sie Ihren neuen Bodenbelag von Anfang an richtig!

Trockenreinigung

Staubsaugen (keine Metalldüsen) | Staubwischen

Nassreinigung

Am einfachsten ist die Reinigung mit dem Cleanway "Multi Mop System" mit integrierter Spenderflasche und Handdosierung. Produktempfehlung: CLEANWAY PROTEC (Dosierung und Handhabung gemäss Produktehersteller)

Vorsicht

Es dürfen keine Dampfreiniger benutzt werden. | Nicht mit Schmierseife reinigen. | Keine stark alkalischen Reiniger verwenden.

Wandbeläge

Pflegen Sie Ihren neuen Wandbelag von Anfang an richtig!

Trockenreinigung

Staubwischen

Nassreinigung

Wie Bodenbeläge, jedoch mit Handgeräten (Putzlappen, Schwamm usw.). Kalkablagerungen können mit Durgol-Entkalkungsmittel rasch entfernt werden. Achtung: Oberflächen zuerst mit kaltem Wasser vornässen, danach Durgol mit Schwamm auftragen (nicht scheuern), nach 5 Minuten mit kaltem Wasser nachspülen. Mit Gummischaber Oberfläche trocknen. Produktempfehlung: CLEANWAY PROTEC (Dosierung und Handhabung gemäss Produktehersteller)

Vorsicht

Es dürfen keine Dampfreiniger benutzt werden. | Nicht mit Schmierseife reinigen. | Keine stark alkalischen Reiniger verwenden.

Nützliche Typ's

Schützen Sie Ihren neuen Belag von Anfang an richtig!

Abdecken der Bodenbeläge

Achtung: In der Regel werden die Bodenbeläge nach Fertigstellung und Abnahme mit dampfdiffundierendem Floorliner abgedeckt. Es ist darauf zu achten, dass kein Wasser unter die Abdeckung gelangen kann. Durchnässte Abdeckungen sind umgehend zu entfernen, der Boden ist sofort zu trocknen und gegebenenfalls die Abdeckungen zu ersetzen. Klebebänder dürfen nicht direkt auf den Boden geklebt werden. Es dürfen keine Gegenstände über längere Zeit auf der Oberfläche (wegen möglicher Restfeuchte) gelagert werden.

Vorbeugende Massnahmen

Wie bei Parkett Böden können die Oberflächen zerkratzen und mechanisch beschädigt werden. Wir empfehlen unter Möbel usw. Filz anzubringen. Bei Bürostühlen Parkett-Rollen zu benutzen. Gummiunterlagen können zu Verfärbungen durch Weichmacherwanderungen führen. Bitte informieren Sie sich beim Lieferanten beim Kauf von Teppichen und Möbeln.

Vorsicht

Stehendes Wasser ist zu vermeiden. Bei länger andauernder Nässeeinwirkung können Wasserflecken entstehen. Pflanzentöpfe usw. sind mit einem Untersatz zu versehen. Längeres einwirken von Öl / Essig (Säure), Wein, Kaffee, chemischen Substanzen usw. sollte vermieden werden. Für die Reinigung keine abrasiven Pad's benutzen.

Unterhalt

Beschädigungen können heute teilweise sehr gut retuschiert werden. Unser Service-Team steht für diese Arbeiten nach Aufwand zur Verfügung.

Unsere Dienstleistung

Produktempfehlung des Reinigungsmittels: Cleanway Protec (Fr. 20.00 /500 ml)
Zu beziehen bei Cleanway Schweiz GmbH, 4522 Rüttenen / www.cleanway.ch

Beratung vor Ort

Cleanway Schweiz GmbH, Info Hotline Tel. 079 - 439 21 45, Herrn G. Tellenbach.

Für unsachgemässe Anwendungen der Produkte und daraus evtl. resultierender Schäden, wird hiermit jegliche Haftung ausgeschlossen.

(Januar 2017)